

VerfBestelSite.nl

Handleiding

Ruwol Betonverf

Handleiding

Inhoud

Ruwol Betonverf.....	1
Belangrijke informatie voordat u begint	1
Na minimaal 6 weken op nieuw beton en na 2 weken op egaline.....	1
Goed ventileren.....	1
Werkwijze per ondergrond	1
Verwerkingsadvies onbehandelde kale en nieuwe (beton) vloeren:.....	1
Verwerkingsadvies reeds behandelde (beton) vloeren:	2
Verwerkingsadvies (geglazuurde) tegels:.....	2

Belangrijke informatie voordat u begint

Na minimaal 6 weken op nieuw beton en na 2 weken op egaline

Bij elke aan te brengen betonverf of coating geldt dat een beton- of cementvloer minimaal 6 weken oud dient te zijn voordat er een coating of verf op mag worden aangebracht. Is dit niet het geval dan kan de betonverf of coating worden aangetast, waardoor er onthechting kan optreden. Egaline dient minimaal 2 tot 3 weken (afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid) oud te zijn.

Goed ventileren

In betonverf zitten oplosmiddelen die verdampen tijdens het drogen. Zorg daarom dat er goed wordt geventileerd.

Werkwijze per ondergrond

Verwerkingsadvies onbehandelde kale en nieuwe (beton) vloeren:

- Gehele vloer grondig reinigen met [Ruwol Surface cleaner](#) en goed laten drogen (niet nodig bij nieuwe, schone vloeren). Indien het een gevlinderde betonvloer betreft, dan de vloer schuren of etsen met [Ruwol Etch and Clean](#) of behandelen met [Holdbar 1K Primer blank](#).

- Indien er een curing compound of cementsluier op de vloer aanwezig is, dan de gehele vloer grondig schuren of stralen en vervolgens vrijmaken van stof.
- 3 lagen Ruwol betonverf aanbrengen.

Optioneel: Indien u een hoogglans, zijdeglans of matte uitstraling wenst

- Na 7 dagen de laag Ruwol betonverf reinigen met Ruwol Surface cleaner.
- 1 laag Holdbar Vloer Topcoating aanbrengen.

Verwerkingsadvies reeds behandelde (beton) vloeren:

- Alle eventuele losse oude verflagen verwijderen.
- Gehele vloer reinigen met Ruwol Surface cleaner en goed laten drogen.
- De oude vaste verf- of coatinglaag mat schuren. Om een zo strak mogelijk resultaat te krijgen kan het eventuele zichtbare/voelbare hoogteverschil tussen de oude verflaag en de kale plekken worden gladgeschuurd.
- De gehele vloer vrijmaken van stof en eventueel opnieuw reinigen met Ruwol Surface cleaner en goed laten drogen.
- De gehele vloer behandelen met 2 à 3 lagen Ruwol betonverf.

Optioneel: Indien u een hoogglans, zijdeglans of matte uitstraling wenst

- Na 7 dagen de laag Ruwol betonverf reinigen met Ruwol Surface cleaner.
- 1 laag Holdbar Vloer Topcoating aanbrengen.

Verwerkingsadvies (geglazuurde) tegels:

- De tegels dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Reinigen met Ruwol Surface cleaner
- 1 laag Holdbar 1K Primer blank aanbrengen
- Na 12 tot 48 uur 1 laag Ruwol betonverf aanbrengen
- Na 12 uur wederom 1 laag Ruwol betonverf aanbrengen

Optioneel: Indien u een hoogglans, zijdeglans of matte uitstraling wenst

- Na 7 dagen de laag Ruwol betonverf reinigen met Ruwol Surface cleaner.
- 1 laag Holdbar Vloer Topcoating aanbrengen.

VerfBestelSite.nl

Handleiding

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Tel. 0570 74 61 00

Email: klantenservice@verfbestelsite.nl