

Holdbar Trapprimer, Trapcoating en Trap Topcoating

Handleiding

Belangrijk: een nieuwe betonnen trap dient minimaal 6 weken oud te zijn alvorens er een coating of verf op mag worden aangebracht. Binnen deze 6 weken heeft de trap een basisch karakter (hoge PH waarde) waardoor de coating of verf wordt aangetast en er onthechting zal optreden. Dit geldt voor elke coating of verf ongeacht het type of merk.

Onbehandelde houten trap

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Indien nodig reinigen met Ruwol Surface cleaner.
- De trap schuren en stofvrij maken
- 1 laag Holdbar Trapprimer aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Holdbar Trapcoating aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* wederom 1 laag Holdbar Trapcoating aanbrengen.
- Optioneel: voor optimale bescherming en slijtvastheid na 4 tot 48 uur* 1 laag Trap Topcoating aanbrengen.

U heeft nodig:

1. Ruwol Surface Cleaner
2. Holdbar Trapprimer
3. Holdbar Trapcoating
4. Holdbar Trap Topcoating (optioneel)

Trap met een bestaande verflaag of coating

- Alle eventuele losse oude verflagen verwijderen.
- Gehele vloer reinigen met Ruwol Surface cleaner en goed laten drogen.
- De oude vaste verf- of coatinglaag mat schuren. Om een zo strak mogelijk resultaat te krijgen kan het eventuele zichtbare/voelbare hoogteverschil tussen de oude verflaag en de kale plekken worden gladgeschuurd.
- De gehele trap vrijmaken van stof en eventueel opnieuw reinigen met Ruwol Surface cleaner en goed laten drogen.
- Eventuele kale plekken voorbehandelen met 1 laag Holdbar Trapprimer
- 1 laag Holdbar Trapcoating aanbrengen. (Indien eventuele kale plekken zijn voorbehandeld, dan deze laag na 4 tot 48 uur aanbrengen).
- Na 4 tot 48 uur wederom 1 laag Holdbar Trapcoating aanbrengen.
- Optioneel: voor optimale bescherming en slijtvastheid na 4 tot 48 uur 1 laag Trap Topcoating aanbrengen.

U heeft nodig:

1. Ruwol Surface Cleaner
2. Holdbar Trapprimer (indien nodig)
3. Holdbar Trapcoating
4. Holdbar Trap Topcoating (optioneel)

Onbehandelde betonnen trap

- De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Indien nodig reinigen met Ruwol Surface cleaner.
- 1 laag Holdbar Trapprimer aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* 1 laag Holdbar Trapcoating aanbrengen.
- Na 4 tot 48 uur* wederom 1 laag Holdbar Trapcoating aanbrengen.
- Optioneel: voor optimale bescherming en slijtvastheid na 4 tot 48 uur* 1 laag Trap Topcoating aanbrengen.

U heeft nodig:

1. Ruwol Surface Cleaner
2. Holdbar Trapprimer
3. Holdbar Trapcoating
4. Holdbar Trap Topcoating (optioneel)

* Na 48 uur dient de vorige laag eerst te worden gereinigd en licht te worden geschuurd.

Het mengen van het A en B component



Holdbar Trapprimer, Trapcoating en Trap Topcoating zijn 2 componenten producten. Dat betekent dat u een A en een B component heeft welke met elkaar gemengd dienen te worden. Nadat deze 2 componenten gemengd zijn heeft u een bepaalde tijd om de inhoud van het blik aan te brengen, dit heet de potlife. Na deze potlife zal de coating niet meer bruikbaar zijn. U kunt het beste verpakkingen bestellen met de hoeveelheid voor steeds 1 laag.

Rekenvoorbeeld: U heeft een oppervlakte van 50 m². U brengt 2 lagen aan. Het verbruik per m² is

200 gram. Per laag heeft u het volgende nodig: 50 m² x 0,2 Kg = 10 Kg. U besteld in dit geval 2 x 10 Kg voor 2 lagen.

Potlife Holdbar Trapprimer: 1 uur bij 23°C

Potlife Holdbar Trapcoating: 1 uur bij 23°C

Potlife Holdbar Trap Topcoating: 4 uur bij 20°C